

EWON COSY+ készülék LEVEL 1 RESET és LEVEL 2 RESET eljárások

Az HMS/Ewon cég COSY+ készülékein két szintű RESET (visszaállítás) funkció érhető el. Mindkét típusú RESET funkciót a készüléken lévő süllyesztett RESET gomb megfelelő kezelésével indíthatjuk.

LEVEL 1 RESET eljárás: Részlegesen állítja vissza az alapértelmezett gyári értékre a készülék paramétereit. Pl. a korábban megváltoztatott jelszó nem változik, nem áll vissza a gyári alapértékre.

LEVEL 2 RESET eljárás: Minden paramétert visszaállít a gyári értékekre, kivéve a felhő VPN beállításokat. (Egy adott Talk2M fiókba korábban beléptetett készülék továbbra is ebben a fiókban látszik. Egy másik fiókba történő átléptetéshez az eredeti fiókból külön törölni kell.)

Reset Level	Erased or Reset	Preserved
Impact of a reset level 1: User reset	Ewon® Cosy+ identification	LAN IP address + mask
	Custom user web site	Internet access
	Talk2m configuration	User Password
		Language settings
		Modem / WiFi settings
		Proxy configuration
		LAN switch configuration
Gateway (USB, NAT 1:1)		
Impact of a reset level 2 : Factory reset	The Ewon® Cosy+ will be reset to a factory settings configuration. All parameters will be lost except the VPN configuration . A reset level 2 does not delete the link between an Ewon® Cosy+ and the Talk2m account on which it is registered. If you wish to register the Ewon® Cosy+ to a different Talk2m account, you will first need to delete its registration from the previous Talk2m account, using Ecatcher.	



NOTE

After a reset level 1, gateway (USB, NAT 1:1) configurations remain even if the Wizards indicates otherwise on the Ewon Web Interface.

COSY+ RESET hatásmatrix táblázat

1 szintű RESET (LEVEL 1 RESET)

Bekapcsoláskor és utána folyamatosan nyomni a RESET gombot.

Kb. 30 mp után a USR LED pirosan villogni kezd, akkor elengedni.

Ezután elindul a LEVEL 1 RESET végrehajtása és kb. újabb 30 másodpercig tart, amíg a Cosy+ végrehajtja a LEVEL 1 RESET eljárást.

A LEVEL 1 RESET végrehajtása után a készülék automatikusan újraindul és ha működésre kész, akkor az USR LED lassan zölden villog (kb. 2 perc).

2 szintű RESET (LEVEL 2 RESET)

Bekapcsoláskor és utána folyamatosan nyomni a RESET gombot.

Kb. 30 mp után a USR LED pirosan villogni kezd, **ekkor még nem szabad felengedni a RESET gombot !!!**

Kb. 35 mp után a USR LED pirosan világít folyamatosan (a villogásról átvált), ekkor kell felengedni a gombot.

LEVEL 2 RESET-nél a készülék NEM INDUL AUTOMATIKUSAN ÚJRA, hanem "diagnose" módban öntesztet csinál.

Az önteszt alatt a USR LED gyorsan villog.

Ha sikeres az önteszt, akkor a USR LED pirosan villog az alábbi paraméterekkel: ON 0,5s OFF 0,5s . Az önteszt után ebben a diagnosztikai módban marad, ilyenkor eBuddy szoftver sem ismeri fel.

Ki-Be kapcsolás szükséges az újrainduláshoz és az alapállapothoz !!!