

EWON FLEXY 205 készülék LEVEL 1 RESET és LEVEL 2 RESET eljárások

Az HMS/Ewon cég FLEXY 205 készülékein két szintű RESET (visszaállítás) funkció érhető el. Mindkét típusú RESET funkciót a készüléken lévő süllyesztett RESET gomb megfelelő kezelésével indíthatjuk.

LEVEL 1 RESET eljárás: Részlegesen állítja vissza az alapértelmezett gyári értékre a készülék paramétereit. Pl. a korábban megváltoztatott jelszó nem változik, nem áll vissza a gyári alapértékre.

LEVEL 2 RESET eljárás: Minden paramétert visszaállít a gyári értékekre.

	Erased or Reset	Preserved
Impact Reset Level 1 User Reset	User(s)	LAN IP address + mask
	<i>adm</i> password (see Web Interface (page 28) section)	Internet access
	Tags	Language settings
	IO Server config	COM settings (modem, etc)
	Gateway config	Talk2m config + key
	Ewon Identification	Proxy configuration
	User Web site	Memory configuration
	User Scripts	
	ŠdtPal Data Type Privacy Asset Logs	
Impact Reset Level 2 Factory Reset	LAN IP address + mask	Nothing
	Internet access	
	Language settings	
	COM settings (modem, etc)	
	Talk2m config + key	
	Proxy configuration	
	Memory configuration	
	User(s)	
	<i>adm</i> password (see Web Interface (page 28) section)	
	Tags	
	IO Server config	
	Gateway config	
	Ewon Identification	
	User Web site	
	User Scripts	
	ŠdtPal Data Type Privacy Asset Logs	

FLEXY 205 RESET hatásmatrix táblázat

1 szintű RESET (LEVEL 1 RESET)

Bekapcsoláskor és utána folyamatosan nyomni a RESET gombot.

Kb. 30 mp után a USR LED pirosan villogni kezd, akkor elengedni.

Ezután elindul a LEVEL 1 RESET végrehajtása és kb. újabb 30 másodpercig tart, amíg a Flexy 205 végrehajtja a LEVEL 1 RESET eljárást.

A LEVEL 1 RESET végrehajtása után a készülék automatikusan újraindul és ha működésre kész, akkor az USR LED lassan zölden villog (kb. 2 perc).

2 szintű RESET (LEVEL 2 RESET)

Bekapcsoláskor és utána folyamatosan nyomni a RESET gombot.

Kb. 30 mp után a USR LED pirosan villogni kezd, **ekkor még nem szabad felengedni a RESET gombot !!!**

Kb. 35 mp után a USR LED pirosan világít folyamatosan (a villogásról átvált), ekkor kell felengedni a gombot.

LEVEL 2 RESET-nél a készülék NEM INDUL AUTOMATIKUSAN ÚJRA, hanem "diagnose" módban öntesztet csinál.

Ha sikeres az önteszt, akkor a USR LED pirosan villog az alábbi paraméterekkel: ON 0,2s OFF 1,5s . Az önteszt után ebben a diagnosztikai módban marad, ilyenkor eBuddy szoftver sem ismeri fel.

Ki-Be kapcsolás szükséges az újrainduláshoz és az alapállapothoz !!!